



سماور برقی آپولون

شماره پیمانک استاندارد سلامت پروانه
۶۶۷۳۷۱۶۹۷۶
۱۰۰۰۱۵۱۷

توجه باز و بسته کردن درب سماور:

۱۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بسته می شود
۱۰ درجه در جهت خلاف عقربه های ساعت باز می شود

آشنایی با اجزا سماور برقی:



سماور برقی مدل پلایون: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (مهندرویک)، همراه با قوری استیل مخصوص ۲۶۰ ولت ۱۰۰۰ وات
سماور برقی مدل پلایون: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (مهندرویک)، همراه با قوری چینی مخصوص ۲۶۰ ولت ۱۰۰۰ وات
سماور برقی مدل پلایون: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (مهندرویک)، همراه با قوری چینی مخصوص ۲۶۰ ولت ۱۰۰۰ وات
سماور برقی مدل دولوکس: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (مهندرویک)، همراه با قوری استیل مخصوص ۲۶۰ ولت ۱۰۰۰ وات

توجه: این محصول دارای یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش می باشد. ارائه کارت ضمانت محصول در زمان مراجعه به مراکز سرویس و خدمات پس از فروش الزامی می باشد.

خسارت وارده ناشی از فرایند و شکستگی در اثر حمل و نقل، بلایای طبیعی، (مثل سیل، آتش سوزی و غیره...)، رسوب زدایی نا صحیح و استفاده نادرست از محصول به تشخیص کارشناسان این مراکز شامل ضمانت نخواهد بود.

ضمانت نامه کتبی سماور برقی آپولون

نام مشتری:	تلفن:
آدرس:	
نوع سماور:	نام فروشگاه:
شماره سریال:	تاریخ فروش:
توجه: بدون مهر و امضا، فروشنده فاقد اعتبار است.	

مهر و امضا:

تلفن خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۵۵۶۰۳۳۲۲-۰۲۱-۵۵۶۲۸۷۴۴
فکس: ۰۲۱-۵۵۶۰۲۷۰۲-۰۲۱-۵۵۶۰۲۷۰۲

تولید کننده انواع سماورهای برقی، گازی، روگازی و ذغالی
اولین دارنده گواهینامه های CE-45001-14001-10004-9001-ISO
در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور



سماور روگازی: سماور روگازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری استیل، ظرفیت: ۴-۵ لیتر
سماور روگازی: سماور روگازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، ظرفیت: ۴-۵ لیتر
سماور روگازی: سماور روگازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، ظرفیت: ۴-۵ لیتر
سماور روگازی: سماور روگازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، ظرفیت: ۴-۵ لیتر



سماور گازی: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، ظرفیت: ۷ لیتر
سماور گازی: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، ظرفیت: ۷ لیتر
سماور گازی: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، ظرفیت: ۷ لیتر
سماور گازی: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، ظرفیت: ۷ لیتر



سماور گازی مدل پلایون: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، همراه با شلنگ و بست خارجی، ظرفیت: ۵ لیتر
سماور گازی مدل پلایون: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، همراه با شلنگ و بست خارجی، ظرفیت: ۵ لیتر
سماور گازی مدل پلایون: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، همراه با شلنگ و بست خارجی، ظرفیت: ۵ لیتر
سماور گازی مدل پلایون: سماور گازی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، همراه با شلنگ و بست خارجی، ظرفیت: ۵ لیتر



شماره ثبت اختراع: ۲۷۰۳۳
۳۸۳۸۵



سماور ذغالی مدل پلایون: سماور ذغالی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، همراه با شلنگ و بست خارجی، ظرفیت: ۳ و ۴ لیتر
سماور ذغالی مدل پلایون: سماور ذغالی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، همراه با شلنگ و بست خارجی، ظرفیت: ۳ و ۴ لیتر
سماور ذغالی مدل پلایون: سماور ذغالی مدل پلایون، یک تکه-با قوری چینی، همراه با شلنگ و بست خارجی، ظرفیت: ۳ و ۴ لیتر

- این وسیله برای استفاده خانگی آبدار خانه های فروشگاهها، اداره ها، سایر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، هتل آپارتمان ها و مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف میخانه میباشد در نظر گرفته شده است.
- هرگونه وارد شدن خسارت و ایرادی که از استفاده بد و ناپایا یا دستکاری عمدی به دستگاه وارد شود، موجب ابطال گارانتی دستگاه میگردد.
- سماور های برقی دارای قابلیت قفل درب، جهت ایمنی بیشتری می باشند که در صورت واژگونی ناخواسته سماور، از خروج خطرناک آب جوش جلوگیری می کند.
- استفاده از این قابلیت بسیار آسان بوده به نحوی که با چرخاندن درب به داخل لبه سماور، درب را قفل یا باز نمایید.
- برای کارکرد اولیه دستگاه ابتدا داخل سماور را آبکشی کرده سپس تا MAX سماور را از آب پر کرده و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به کار بیاندازید سپس آب جوشیده شده را از طریق باز کردن شیر سماور تخلیه کرده و سماور را مجدداً با آب تازه پر نمایید.
- از مصرف آب جوش ابتدایی خودداری گردد.

- و هیچگاه برای از بین بردن جرم داخل سماور از وسایل برنده، تیز و یا از ابزار شوینده مانند سیم ظرفشویی استفاده ننمایید، این کار به روکش محافظ داخل سماور صدمه زده و آن را از بین خواهد برد، برای این کار می توانید از سرکه استفاده نموده و به هیچ عنوان از جرم زدای های مایع یا پودری موجود در بازار استفاده ننمایید.
- هشدار:** از پاشیدن آب بر روی وسیله، سیم کشی، کابل و دوشاخه آن اجتناب کنید.
- در صورت استفاده تا در دست از وسیله به غیر از توضیحاتی که در دستور العمل راهنما درج شده است، منجر به جراحاتی احتمالی برای شما مصرف کننده گرامی می شود.
- در نظر داشته باشید سطح المنت گرمازا پس از استفاده از وسیله، همچنان گرم میباشد.
- هشدار:** قبل از برداشتن سماور یا جابجایی آن از خاموش بودن و قطع دوشاخه از پریز برق، اطمینان حاصل نمایید.
- دقت کنید سماور همیشه دارای آب باشد، در صورت اتمام آب و خشک شدن داخل آن ابتدا آنرا خاموش کرده درپوش را برداشته، و بگذارید تا با جریان هوا خنک شود و پس از حدود ۱۵ دقیقه نسبت به آگیری سماور اقدام نمایید.
- پس از جوش آمدن آب سماور، درجه را همیشه بر روی اتوماتیک تنظیم نمایید، و از روشن نگه داشتن مداوم سماور پرهیز کنید.

Full automatic electrical samovar
The most advanced samovar white
two thermostats with one guarantee



Apollon

کاربر گرامی

با توجه به اینکه محصول ارائه شده از بهترین مواد اولیه ساخته شده از مدارچ گوناگون آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد ایران گذر کرده و گارنانه قبولی آزمایشگاهات مختلفی را کسب نموده است، لیکن رعایت موارد ایمنی اشاره شده در ذیل توصیه میگردد:

دستور العمل های ایمنی

- همواره از سماور دارای نشان استاندارد استفاده نمایید.
- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول، در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند، تا اطمینان حاصل

- شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- اگر بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده، تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- لطفاً سماور را تا حد نشانه گذاری (علامت MAX) پر شود، زیرا اگر بیش از حد پر شود آب به بیرون میپرد.
- هشدار:** در هنگام جوشیدن آب، در پوش سماور را بردارید.
- قبل از شستشوی سماور های برقی، حتماً دوشاخه آن را از پریز جدا کنید و همچنین قبل از استفاده مجدد از وسیله برقی باید کابل و دوشاخه حتماً خشک گردد و بعد مورد استفاده قرار گیرد.
- سماور برقی را جهت شستشو و تمیز شدن، به هیچ عنوان به صورت کامل یا قسمتی از آن را در آب فرو نکنید.

Apollon www.apollon-co.com
info@apollon-co.com
خدمات فقط در کارخانه انجام می شود
تلفن خدمات: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰ (یوسف زاده)

آدرس: تهران - میدان وحدت اسلامی (شاهپور سابق) - اول بازارچه
طرحانی (قوام الدوله سابق) کوچه یوسفی - پلاک ۱۲



سماور گازی آپولون

شماره پارت استاندارد استات پروانه ۶۶۸۷۸۶۲۰۰۵
۱۳۸۵۱۷

آشنایی با اجزای حرارتی قطعات سماور:



- ۱- نوره
- ۲- بیج نفل
- ۳- دریچه
- ۴- شیر آب
- ۵- دسته شیر
- ۶- بدنه (مخزن آب)
- ۷- دسته سماور
- ۸- درب سماور
- ۹- دستگیره درب
- ۱۰- نادر
- ۱۱- فیلتر کن جای نوره
- ۱۲- پایه باکالیت
- ۱۳- شیر گاز
- ۱۴- سر نلنگی
- ۱۵- ولوم
- ۱۶- بدنه چراغ
- ۱۷- شمعک
- ۱۸- بیج تر موات
- ۱۹- ترموکوپل
- ۲۰- سر شعله
- ۲۱- فلج کن یا تر موات

یک سال ضمانت و ده سال خدمات ده

اعامت استاندارد نشانه مرغوبیت گالاست گروه تولیدی صنعتی آپولون (یوسف زاده)

توجه: سماور برقی هرگز بدون آب نسبی سوزد.



سماور برقی مدل پلوتون: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (میدروالکتک)، همراه با قوری استیل مخصوص ۲۶۰ ولت ۲۶۰ وات، ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور برقی مدل پلوتون: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (میدروالکتک)، همراه با قوری چینی مخصوص ۲۶۰ ولت ۲۶۰ وات، ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور برقی مدل پلوتون: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (میدروالکتک)، همراه با قوری چینی مخصوص ۲۶۰ ولت ۲۶۰ وات، ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور برقی مدل دولوکس: تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (میدروالکتک)، همراه با قوری استیل مخصوص ۲۶۰ ولت ۲۶۰ وات، ظرفیت: ۴-۵ لیتر

توجه: این محصول دارای یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش می باشد. ارائه کارت ضمانت محصول در زمان مراجعه به مراکز سرویس و خدمات پس از فروش الزامی می باشد.

خسارت وارده ناشی از خرابی و شکستی در اثر حمل و نقل، بلایای طبیعی (مثل سیل، آتش سوزی و غیره...)، رسوب زدایی نا صحیح و استفاده نادرست از محصول به تشخیص کارشناسان این مراکز شامل ضمانت نخواهد بود.

ضمانت نامه کتبی سماور گازی آپولون

نام مشتری:
آدرس:
نوع سماور:	نام فروشگاه:
شماره سریال:	تاریخ فروش:
توجه بدون مهر و امضا، فروشنده فاقد اعتبار است.

مهر و امضاء:

تلفن خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۵۵۶۰۳۳۲۲
فکس: ۰۲۱-۵۵۶۰۲۷۰۲

تولید کننده انواع سماورهای برقی، گازی، روگازی و ذغالی اولین دارنده گواهینامه های CE-45001-14001-10004-9001-ISO در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور



شماره ثبت اختراع ۲۷۰۳۳ ۳۸۴۹۵



سماور ذغالی مدل پلوتون: زرد خود رنگ (آلمن گازی شده) در دو سایز ظرفیت: ۳ و ۵ لیتر

سماور ذغالی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۳ و ۵ لیتر

سماور گازی مدل دولوکس: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۵ لیتر



سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور روگازی مدل پلوتون: یک تکه یا دو تکه قوری استیل ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور روگازی مدل پلوتون: یک تکه یا دو تکه قوری چینی ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ ظرفیت: ۴-۵ لیتر



سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر



سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر

سماور گازی مدل پلوتون: ساده و مجهز به ترموکوپل استاندارد همراه با شلنگ در دو سایز ظرفیت: ۴-۵ لیتر

Apollon



گروه تولیدی صنعتی آپولون (یوسف زاده)

کابیر گرامی، با توجه به اینکه محصول ارائه شده از بهترین مواد اولیه ساخته شده و از مدارج گوناگون آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد ایران گذر کرده و کارنامه قبولی آزمایشات مختلفی را کسب نموده است. بدنه سماور گازی، روگازی و برقی آپولون (مدل پلوتون) کاملاً یک تکه بوده و با پرس هیدروالکتک فرم گرفته است. در نتیجه عمر مفید آن طولانی تر می شود. داخل سماورهای گازی، روگازی و برقی آپولون (مدل پلوتون) از هیچ گونه فلج یا سرب استفاده نشده و واشرهای آب بندی داخل بدنه نیز از جنس برنج سیلیکون سفید (پهداشتی) می باشد. لذا احتمال هرگونه خطری از بین می رود.

نکات قبل از نصب

- برای کارکرد اولیه دستگاه ابتدا داخل سماور را آبکشی کرده سپس تا MAX سماور را از آب پر کرده و به مدت ۳۰ تا ۳۰ دقیقه به کار ببندد تا سپس آب جوشیده شده را از طریق باز کردن شیر سماور تخلیه کرده و سماور را مجدداً با آب تازه پر ننمایید.
- این اجاق برای گاز طبیعی و فشار ۵ پی سی بار تنظیم شده است.
- پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستور العمل مربوط به آن را مطالعه کنید.
- اهمیتان حاصل کنید محصول خریداری شده مناسب با گاز مصرفی شما باشد.
- این محصول فقط در فضاهایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد و نصب آن در داخل حمام یا اتاق خواب ممنوع است.
- در صورت نصب سماور در مجاور دیوارهای حساس یا سرب در برابر حرارت مثلاً چوب، این دیوارها باید با مایع گازی مناسب محافظت شده باشند.

۷- سماور را در کنار دیوار و در محلی مسطح نصب کنید به طوری که در حد فاصل سماور تا محل انشعاب گاز امکان تردد نیابد.

۸- برای اتصال محصول به گاز طبیعی از یک شیرگاز انحصاری استفاده کرده و از به کار بردن سه راهی مشترک با مصرف کننده های دیگر خودداری کنید.

۹- توصیه می شود فاصله شیر گاز تا محل نصب محصول حداقل ۳۰ و حداکثر ۱۴۰ سانتی متر باشد.

۱۰- ضمن به کار گرفتن شیلنگ های استاندارد گاز، از قرار دادن شیلنگ در محل متحرک کابینت مانند کتو و یا قسمتی که احتمال انسداد دارد خودداری کنید.

تذکر مهم: روش صحیح روشن نمودن چراغ آپولون مدل های ترموکوپل و پلوتون

۱- قرمزی ولوم را سمت خاموش قرار داده سپس تا انتها به داخل فشار داده و به سمت شمعک چرخانده و ثابت نگه داشته شود.

۲- ولوم را روی حالت شمعک قرار داده پس از زدن کبریت یا فندک مدت ۳ الی ۵ ثانیه نگه دارید. سپس ولوم را رها نموده تا بیرون بیاید و از حالت استوپ در آید.

۳- شیر را بدون آنکه به داخل فشار دهید به حالت شعله زیاد یا کم (پتا به دلخواه) بچرخانید.

توضیحات: هنگام برگشت از حالت زیاد به شمعک باید ولوم را به داخل فشار دهید تا از حالت استوپ خارج شود.

چنانچه شعله شمعک کم یا خاموش شود با بیج تنظیمی که بالای شمعک قرار دارد آن را تنظیم کنید (شعله شمعک نباید بیشتر از یک سانتی متر باشد)

چنانچه به هر دلیلی چراغ روشن نشد کلبه مراحل فوق را از ابتدا تکرار کنید

اگر پتا به هر دلیلی پایه سماور ایراد داشته و روشن نگردد بدون اینکه دستکاری نموده یا خدمات تماس گرفته و از مسئول مربوطه راهتمایی بخواهید.

نوصیه های ایمنی

- بدنه (مخزن آب) سماور را حداکثر تا سطح نشانه گذاری شده (MAX) از آب پر کنید.
- جهت شستشو و نظافت اجاق سماور از دستمال مرطوب استفاده نموده و از ریختن آب بر روی آن خودداری کنید.
- در زمان احتیاج به تخلیه کامل آب حتماً مخزن را به ترتیب ذکر شده از اجاق جدا کنید و از وارونه کردن اجاق سماور خودداری کنید.
- در مواقع مسافرت یا عدم نیاز به استفاده از سماور برای مدت طولانی شیر اختصاصی انشعاب گاز را حتماً ببندید.
- هرگاه در سیستم سوخت رسانی سماور اعم از پهلوت، ترموکوپل، ترموسونج (قطع کن) اتوماتیک یا شعله اصلی ایرادی مشاهده کردید از جمله زرد بودن شعله اصلی وجود بوی گاز، گرفتگی نازل شیر گاز، روشن یا خاموش شدن شعله اصلی در دقیقه اول پس از اتمام آب و همچنین در صورت سفید شدن دسته کنترل شیر (ولوم) به آن فشار وارد نکنید یا مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل نموده و اکیداً باز کردن و دستکاری قسمت داخلی اجاق سماور خودداری کنید.

- از جابجا کردن سماور روشن و در حال کار، جدا خودداری کنید.
- هشدار: در صورت نیاز به بازدید شعله از دریچه شعله نمای سماور، از نزدیک کردن صورت به آن خودداری کنید زیرا ممکن است دچار سوختگی شوید.
- هیچگاه جهت پاسبی از کبریت استفاده نکنید فقط با کف مایون این کار را انجام دهید و در صورت داشتن نفتی به افراد متخصص مراجعه نمایید.
- در صورت تمام شدن آب سماور، ترموستات مدار گاز را قطع می کند. شعله و شمعک خاموش می شود جهت روشن کردن مجدد مقداری آب در سماور ریخته و در حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا ترموستات مدار گاز را وصل نماید و به روشن نمودن شعله اصلی اقدام نمایید.
- هشدار: در هنگام جوشیدن آب، درپوش سماور را بردارید.
- هیچگاه برای از بین بردن جرم داخل سماور از وسایل برنده، تیز و یا از ابزار شوینده مانند سیم ظرفشویی استفاده ننمایید. این کار به روکش محافظه داخل سماور صدمه زده و آن را از بین خواهد برد. برای این کار می توانید از سرکه استفاده نموده و به هیچ عنوان از جرم زدای مایع یا پودری موجود در بازار استفاده ننمایید.
- در پوش سماور یا کتری را به گودهای قرار دهید که بخار به صورت مستقیم به دستگیره کتری یا قوری روی درپوش سماور هدایت شود.
- قبل از برداشتن سماور یا جابجایی و پر کردن آب حتماً از دستکش پارچه ای استفاده نمایید.
- در صورت استفاده نادرست از وسیله به غیر از توضیحاتی که در دستورالعمل راهنما درج شده است، منجر به حوادث احتمالی برای شما مصرف کننده گرامی می شود.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی فیزیکی، حساس یا عقلی یا افراد بی تجربه و تا ۵ سالگی نیست اینک با حضور سرپرست در قبال ایمنی آنها باشد؛ کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- این وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است.
- آذرخازانه فروشگاهی، ادارها و سایر محیط های کاری.
- مکان باغ، هتل، هتل ها و هتل آپارتمان ها؛
- فناوری که امکانات آن در حد حمل خواب و صرف سینه دانه است.
- هرگونه وارد شدن خسارت و ایرادی که از استفاده بد و جابجا یا دستکاری عمدی به دستگاه وارد شود، موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.

آدرس: تهران - میدان وحدت اسلامی (شاهپور سابق) - اول بازارچه طرخانی (قوام الدوله سابق) کوچه یوسفی - پلاک ۱۲

www.apollon-co.com
info@apollon-co.com

خدمات فقط در کارخانه انجام می شود

تلفن خدمات: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰ (یوسف زاده)

Apollon

کاربر گرامی

با توجه به اینکه محموله ارسال شده از بهترین مواد اولیه ساخته شده از مدارج گوناگون آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد ایران گذر کرده و کارنامه قبولی آزمایشات مختلفی را کسب نموده است. لیکن رعایت موارد ایمنی اشاره شده در ذیل توصیه میگردد:

دستور العمل های ایمنی

- همواره از سماور و کتری روگازی دارای نشان استاندارد استفاده نمایید.
- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه

آدرس: تهران - میدان وحدت اسلامی (شاهپور سابق) - اول بازرجه
 طر خانی (قوام الدوله سابق) کوچه یوسفی - پلاک ۱۲

کتری روگازی آپولون
 شماره پیمانه: استاندارد سلامت پروانه
 ۶۶۲۳۷۱۷۹۵
 ۱۰۰۱۵۱۷

- نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول، در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند، تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- قبل از استفاده حتما یکبار آب را داخل کتری روگازی بجوشانید و تخلیه نمایید.
- لطفا کتری روگازی را تا حد نشانه گذاری (علامت MAX) پر نشود، زیرا اگر بیش از حد پر شود آب به بیرون میپرد.

www.apollon-co.com
 info@apollon-co.com
 خدمات فقط در کارخانه انجام می شود
 تلفن خدمات: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰ (یوسف زاده)

- هشدار:** در هنگام جوشیدن آب، در پوش کتری روگازی را بردارید.
- این کتری روگازی قابل استفاده برای قرار گرفتن روی اجاق برقی یا سرامیک نمی باشد.
- از نگهداری کتری یا سماور روگازی در محل هایی که مواد شیمیایی قابل نفوذ به روکش نیکل، کرم و قلع وجود دارد خودداری شود.
- هشدار:** در پوش کتری روگازی را به گونه ای قرار دهید که بخار به صورت مستقیم به دستگیره کتری یا قوری روی در پوش کتری هدایت نشود.
- هیچگاه برای از بین بردن جرم داخل کتری روگازی از وسایل برنده، تیز و یا از ابزار شوینده مانند سیم ظرفشویی استفاده ننمایید، این کار به روکش محافظ داخل کتری روگازی صدمه زده و آن را از بین خواهد برد، برای این کار می توانید از سرکه استفاده نموده و به هیچ عنوان از جرم زداهای مایع یا پودری موجود در بازار استفاده ننمایید.

- در صورت استفاده نادرست از وسیله به غیر از توضیحاتی که در دستور العمل راهنما درج شده است، منجر به جراحاتی احتمالی برای شما مصرف کننده گرامی می شود.
- قبل از برداشتن کتری روگازی یا جابجایی و پر کردن آب حتما از دستکش پارچه ای استفاده شود.
- این وسیله برای استفاده خانگی آبدار خانه های فروشگاهها، اداره ها، سایر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتلها، هتل آپارتمان ها و مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه میباشد در نظر گرفته شده است.
- هرگونه وارد شدن خسارت و ایرادی که از استفاده بد و نابجا یا دستکاری عمدی به دستگاه وارد شود، موجب ابطال گارانتی دستگاه میگردد.
- برای کارکرد اولیه دستگاه ابتدا داخل کتری را آبکشی کرده سپس تا Max کتری را از آب پر کرده و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به کار بیاندازید سپس آب جوشیده شده را از طریق باز کردن شیر کتری تخلیه کرده و کتری را مجدداً با آب تازه پر نمایید.



سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر



سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر



سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر

تولید کننده انواع سماورهای برقی، گازی، روگازی و ذغالی
 اولین دارنده گواهینامه های CE-45001-14001-10002-9001 ISO
 در مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری در صنعت سماور



سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور روگازی مدل سفید یک تکه - بدون قوری
 ظرفیت: ۴ لیتر

نوعه: سماور برقی هرگز بدون آب نمیشود



سماور برقی مدل پائولون تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (هیدرولیک)، همراه با قوری استیل مخصوص
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور برقی مدل پائولون تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (هیدرولیک)، همراه با قوری چینی مخصوص
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور برقی مدل پائولون تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (هیدرولیک)، همراه با قوری استیل مخصوص
 ظرفیت: ۴ لیتر
 سماور برقی مدل پائولون تمام اتوماتیک، مجهز به سیستم کنترل انرژی (هیدرولیک)، همراه با قوری استیل مخصوص
 ظرفیت: ۴ لیتر

توجه: این محصول دارای یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش می باشد. ارائه کارت ضمانت محصول در زمان مراجعه به مراکز سرویس و خدمات پس از فروش الزامی می باشد.

خسارت وارده ناشی از خرابی و شکستگی در اثر حمل و نقل، بلایای طبیعی (مثل سیل، آتش سوزی و غیره...)، رسوب زدایی نا صحیح و استفاده نادرست از محصول به تشخیص کارشناسان این مراکز شامل ضمانت نخواهد بود.

ضمانت نامه کتبی کتری روگازی آپولون

نام مشتری: تلفن:

آدرس:

نوع سماور: نام فروشگاه:


شماره سریال: تاریخ فروش:

توجه بدون مهر و امضا، فروشنده فاقد اعتبار است.

مهر و امضا:

کتری روگازی آپولون
 شماره پیمانه: استاندارد سلامت پروانه
 ۶۶۲۳۷۱۷۹۵
 ۱۰۰۱۵۱۷

آشنایی با اجزا کتری روگازی:



علامت استاندارد نشانه مرغوبیت گالاست
 گروه تولیدی صنعتی آپولون (یوسف زاده)

تلفن خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۵۵۵۷۹۹۷۹-۸۰
 تلفن کارخانه: ۰۲۱-۵۵۶۰۳۳۹۲
 فکس: ۰۲۱-۵۵۶۰۳۷۰۲
 ۵۵۶۰۳۷۰۲-۰۲۱